# BETRIEBSANLEITUNG

# Sichelmesserschärfmaschine KLA 220 - HV 152





# EG - Konformitätserklärung im Sinne der EG - Richtlinie 2006/42/EG

- Maschinen 2006/42/EG
- Elektromagnetische Verträglichkeit 2004/108/EG

Hiermit erklären wir, daß die nachfolgend bezeichnete Maschine aufgrund ihrer Konstruktion und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der betreffenden EG - Richtlinie entspricht.

Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der Maschine verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Bezeichnung der Maschine: Sichelmesserschärfmaschine

Typbezeichnung: KLA 220 - HV 152

Angewandte harmonisierte Normen,

insbesondere: DIN EN 12100-1

DIN EN 12100-2 DIN EN 60204-1 ISO 13857 DIN EN 349

**Dokumentationsverantwortlicher:** Peter Heine (Dipl. Ing. Maschinenbau BA)

Tel. 07527-928-15

Hersteller: Knecht Maschinenbau GmbH

Witschwender Straße 26

88368 Bergatreute

Eine technische Dokumentation ist vollständig vorhanden.

Die zur Maschine gehörende Betriebsanleitung liegt in der Originalfassung und in der Landessprache des Anwenders vor.

Bergatreute, 15. Februar 2010

Ort, Datum

M. Predt Unterschrift

Geschäftsführer

Angaben zum Unterzeichner

#### Hersteller

Knecht Maschinenbau GmbH Witschwender Str. 26

D-88368 Bergatreute

Telefon 07527-928-0

Telefax 0 75 27-9 28-32

E-mail zentrale@knecht.eu

### Unterlagen für den Betreiber der Maschine

Betriebsanleitung

### Ausgabedatum der Betriebsanleitung

15. Februar 2010

#### Urheberrecht

Die vorliegende Betriebsanleitung sowie die Betriebsunterlagen bleiben urheberrechtlich Eigentum der Firma Knecht Maschinenbau GmbH. Sie werden nur unseren Kunden und Betreibern unserer Produkte mitgeliefert und gehören zur Maschine.

Ohne unsere ausdrückliche Genehmigung dürfen diese Unterlagen weder verfielfältigt noch dritten Personen, insbesondere Wettbewerbsfirmen, zugänglich gemacht werden.

### **INHALTSVERZEICHNIS**

	Seite
1. WICH	TIGE HINWEISE5
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5	Vorwort zur Betriebsanleitung
2. SICHI	ERHEIT8
2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.2 2.3 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4 2.4.5 2.4.6 2.4.7 2.4.8 2.4.9 2.4.10 2.4.11 2.4.12 2.4.13	Grundlegende Sicherheitshinweise8Hinweise in der Betriebsanleitung beachten8Verpflichtung des Betreibers8Verpflichtung des Personals8Gefahren im Umgang mit der Schleifmaschine8Störungen9Bestimmungsgemäße Verwendung9Gewährleistung und Haftung10Sicherheitsvorschriften11Organisatorische Maßnahmen11Schutzvorrichtungen11Informelle Sicherheitsmaßnahmen11Personalauswahl, Personalqualifikation11Maschinensteuerung12Sicherheitsmaßnahmen im Normalbetrieb12Gefahren durch elektrische Energie12Besondere Gefahrenstellen12Instandhaltung (Wartung, Instandsetzung), Störungsbeseitigung12Bauliche Veränderungen an der Schleifmaschine13Reinigen der Schleifmaschine13Öle und Fette13Ortsveränderung der Schleifmaschine13Ortsveränderung der Schleifmaschine13
3. BESC	HREIBUNG15
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11	Verwendungszweck15Technische Daten15Funktionsbeschreibung16Baugruppenbeschreibung17Aufbau18Winkeleinstellung18Abrichtgerät HV 15619Schleifscheiben wechseln19Wasserschale20Schutzwinkel20Drehrichtung21

### **INHALTSVERZEICHNIS**

4. TRA	INSPORT	22
4.1 4.2	Transportmittel	22
4.3	Transport an einen anderen Aufstellungsort	
5. MOI	NTAGE	23
5.1	Auswahl des Fachpersonals	23
5.2	Aufstellungsort	23
5.3	Versorgungsanschlüsse	
5.4	Einstellungen	
5.5	Schleifmaschine montieren	24
6. INB	ETRIEBNAHME	25
7. BEC	DIENUNG	26
7.1	Winkeleinstellung	26
7.2	Schleifscheiben wechseln	27
7.3	Wasserschale	28
7.4	Abrichten der Schleifscheiben	
7.5	Aufspannen von linearen Messern	29
7.6	Schärfen von Handmessern	30
8. WAF	RTUNG UND PFLEGE	31
8.1	Schleifmittel	31
8.2	Reinigung	
8.3	Schmierung	
8 4	Schmiernlan	

### 1. WICHTIGE HINWEISE

### 1.1 Vorwort zur Betriebsanleitung

Diese Betriebsanleitung soll erleichtern, die Schärfmaschine kennenzulernen und ihre bestimmungsgemäßen Einsatzmöglichkeiten zu nutzen.

Die Betriebsanleitung enthält wichtige Hinweise, die Schärfmaschine sicher, sachgerecht und wirtschaftlich zu betreiben. Ihre Beachtung hilft, Gefahren zu vermeiden, Reparaturkosten und Ausfallzeiten zu vermindern und die Zuverlässigkeit und die Lebensdauer der Schärfmaschine zu erhöhen.

Die Betriebsanleitung muß ständig am Einsatzort der Schärfmaschine verfügbar sein.

Die Betriebsanleitung ist von jeder Person zu lesen und anzuwenden, die mit Arbeiten an der Schärfmaschine beauftragt ist, z. B.

- Transport, Montage, Inbetriebnahme
- Bedienung, einschließlich Störungsbehebung im Arbeitsablauf, sowie
- Instandhaltung (Wartung, Instandsetzung).

Neben der Betriebsanleitung und den im Verwenderland und an der Einsatzstelle geltenden verbindlichen Regelungen zur Unfallverhütung, sind auch die anerkannten fachtechnischen Regeln für sicherheits- und fachgerechtes Arbeiten zu beachten.

### 1.2 Warnhinweise und Symbole in der Betriebsanleitung

In der Betriebsanleitung werden folgende Symbole / Bezeichnungen verwendet, die unbedingt beachtet werden müssen:



Dieses Symbol VORSICHT steht als Arbeitssicherheits-Hinweis bei allen Arbeiten, bei denen Gefahr für Leib und Leben von Personen besteht.

In diesen Fällen muß mit besonderer Vorsicht und Sorgfalt gearbeitet werden.



Dieses ACHTUNG steht an Stellen, die besonders zu beachten sind, damit keine Beschädigung und / oder Zerstörung der Schleifmaschine oder in deren Umgebung erfolgt.




Dieser HINWEIS bezeichnet Anwendungstips und besonders nützliche Informationen.

### 1. WICHTIGE HINWEISE

### 1.3 Warnschilder an / in der Schärfmaschine und ihre Bedeutung

An / in der Schärfmaschine befinden sich folgende Warn- und Gebotszeichen.

# VORSICHT! GEFÄHRLICHE ELEKTRISCHE SPANNUNG (Warnzeichen am Bedienpult)



Die Schärfmaschine führt nach Anschluß an die Spannungsversorgung (3 x 400 V) lebensgefährliche Spannungen.

Spannungsführende Geräteteile dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal geöffnet werden.

Vor Pflege-, Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten muß die Schärfmaschine vom Netzanschluß getrennt werden.

# VORSICHT! VERLETZUNGSGEFAHR AM MESSER (Gebotszeichen an der Maschinenhaube)



Bei Arbeiten mit der Schärfmaschine werden Messer geschliffen, die aufgrund ihrer Schärfe erhebliche Schnittverletzungen verursachen können.

Bei diesen Arbeiten müssen Schutzhandschuhe getragen werden.

Vorsicht beim Transportieren von Messern. Schutzvorrichtungen des Messerherstellers verwenden. Schutzschuhe und Schutzschürze tragen.

# VORSICHT! VERLETZUNGSGEFAHR DURCH SCHLEIFPARTIKEL (Gebotszeichen an der Maschinenhaube)



Beim Abrichten entstehen Schleifpartikel, die in die Augen gelangen können.


Bei diesen Arbeiten muß ein Augenschutz getragen werden.

### 1. WICHTIGE HINWEISE


### 1.4 Typenschild und Maschinennummer

Das Typenschild befindet sich am Heckblech der Maschine.

Beispiel für ein Typenschild:



Die Maschinennummer befindet sich auf dem Typenschild und links unter der Wasserschale (siehe Pfeil).




### 1.5 Bild- und Positionsnummern in der Betriebsanleitung

Wird im Text auf ein Teil in einem Bild verwiesen, so erfolgt dies durch Angabe der Bildnummer und der Position in Klammern.

Beispiel: (3-4/1) bedeutet Bildnummer 3-4 / Position 1.

Unrund gewordene Schleifscheiben werden mit dem Abrichtgerät (3-4/1) wieder rund gemacht.



Zum Abrichten müssen die einstellbaren Schutzschieber an der Schutzhaube entfernt, und die Schleifscheiben auseinandergedreht werden. Das Abrichtgerät wird mit den vier Kreuzgriffen (3-4/2) auf der Maschinenhaube befestigt.

Bild 3-4 Schleifscheiben abrichten

### 2.1 Grundlegende Sicherheitshinweise

### 2.1.1 Hinweise in der Betriebsanleitung beachten

Grundvoraussetzung für den sicherheitsgerechten Umgang und den störungsfreien Betrieb dieser Schärfmaschine ist die Kenntnis der grundlegenden Sicherheitshinweise und der Sicherheitsvorschriften.

- Diese Betriebsanleitung enthält wichtige Hinweise, um die Schärfmaschine sicherheitsgerecht zu betreiben.
- Diese Betriebsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sind von allen Personen zu beachten, die an der Schärfmaschine arbeiten.
- Darüber hinaus sind die für den Einsatzort geltenden Regeln und Vorschriften zur Unfallverhütung zu beachten.

### 2.1.2 Verpflichtung des Betreibers

Der Betreiber verpflichtet sich, nur Personen an der Schärfmaschine arbeiten zu lassen, die

- mit den grundlegenden Vorschriften über die Arbeitssicherheit und Unfallverhütung vertraut und in die Handhabung der Schärfmaschine eingewiesen sind,
- die Betriebsanleitung, und hier besonders den Abschnitt "Sicherheit" und die Warnhinweise gelesen, verstanden und durch die Unterschrift bestätigt haben.

Das sicherheitsbewußte Arbeiten des Personals wird in regelmäßigen Abständen überprüft.

#### 2.1.3 Verpflichtung des Personals

Alle Personen, die mit Arbeiten an der Schärfmaschine beauftragt sind, verpflichten sich, vor Arbeitsbeginn

- die grundlegenden Vorschriften über Arbeitssicherheit und Unfallverhütung zu beachten,
- die Betriebsanleitung, und hier besonders den Abschnitt "Sicherheit" und die Warnhinweise zu lesen und durch ihre Unterschrift zu bestätigen, daß sie diese verstanden haben.

#### 2.1.4 Gefahren im Umgang mit der Schärfmaschine

Die Schleifmaschine ist nach dem neuesten Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Dennoch können bei ihrer Verwendung Gefahren für Leib und Leben des Benutzers oder Dritter bzw. Beeinträchtigungen an der Schärfmaschine oder anderen Sachwerten entstehen. Die Schärfmaschine ist nur zu benutzen:

• für die bestimmungsgemäße Verwendung und

• in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand.

Störungen, die die Sicherheit beeinträchtigen können, sind umgehend zu beseitigen.

### 2.1.5 Störungen

Treten an der Schärfmaschine sicherheitsrelevante Störungen auf, oder läßt das Bearbeitungsverhalten auf solche schließen, ist die Schärfmaschine sofort stillzusetzen und zwar so lange, bis die Störung gefunden und beseitigt ist.

Störungen nur durch autorisiertes Fachpersonal beheben lassen.

### 2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Schärfmaschine ist ausschließlich zum Schärfen von linearen flachen Messern bestimmt.

Außer Handmessern (z. B. Zerlegemesser) müssen alle Messer auf der Schleifvorrichtung HV 155 gespannt werden.

Vor Arbeiten an einem flachen Messer muß zuerst geprüft werden, ob das Messer auf die Schleifvorrichtung paßt. Erst dann darf das Messer aufgespannt werden.

Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt nicht als bestimmungsgemäß. Für hieraus entstehende Schäden haftet die Firma Knecht Maschinenbau GmbH nicht. Das Risiko trägt allein der Anwender.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch das Beachten aller Hinweise in der Betriebsanleitung.

Ein nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch der Schärfmaschine liegt z. B. vor, wenn

- Entschwartungs- und Gatterklingen frei Hand geschliffen werden.
- Vorrichtungen nicht ordnungsgemäß befestigt sind.

### 2.3 Gewährleistung und Haftung

Grundsätzlich gelten unsere "Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen". Diese stehen dem Betreiber spätestens seit Vertragsabschluß zur Verfügung. Gewährleistungs- und Haftungsansprüche bei Personen- und Sachschäden sind ausgeschlossen, wenn sie auf eine oder mehrere der folgenden Ursachen zurückzuführen sind:

- nicht bestimmungsgemäße Verwendung der Schärfmaschine
- unsachgemäßes Transportieren, Inbetriebnehmen, Bedienen und Warten der Schärfmaschine,

- Betreiben der Schärfmaschine bei defekten Sicherheitseinrichtungen, oder nicht ordnungsgemäß angebrachten oder nicht funktionsfähigen Sicherheits- und Schutzvorrichtungen,
- Nichtbeachten der Hinweise in der Betriebsanleitung bezüglich Transport, Inbetriebnahme, Bedienung, Wartung und Instandsetzung der Schärfmaschine,
- eigenmächtige bauliche Veränderungen der Schärfmaschine
- eigenmächtiges Verändern z. B. der Antriebsverhältnisse (Leistung und Drehzahl) und
- mangelhafte Überwachung von Maschinenteilen, die einem Verschleiß unterliegen.
- Verwendung von nicht zugelassenen Ersatz- und Verschleißteilen

Nur Original Ersatz- und Verschleißteile verwenden. Bei fremdbezogenen Teilen ist nicht gewährleistet, daß sie beanspruchungs- und sicherheitsgerecht konstruiert und gefertigt sind.

#### 2.4. Sicherheitsvorschriften

### 2.4.1 Organisatorische Maßnahmen

Alle vorhandenen Sicherheitseinrichtungen sind regelmäßig zu überprüfen.

Vorgeschriebene oder in der Betriebsanleitung angegebene Fristen für wiederkehrende Wartungsarbeiten sind einzuhalten!

#### 2.4.2 Schutzvorrichtungen

Vor jeder Inbetriebnahme der Schärfmaschine müssen alle Schutzvorrichtungen sachgerecht angebracht und funktionsfähig sein.

Schutzvorrichtungen dürfen nur nach Stillstand und nach Absicherung gegen erneute Inbetriebnahme der Schärfmaschine entfernt werden.

Bei Lieferung von Teilkomponenten sind die Schutzvorrichtungen durch den Betreiber vorschriftsmäßig anzubringen.

#### 2.4.3 Informelle Sicherheitsmaßnahmen

Die Betriebsanleitung ist ständig am Einsatzort der Schärfmaschine aufzubewahren.

Ergänzend zur Betriebsanleitung sind die allgemeingültigen sowie die örtlichen Regelungen zur Unfallverhütung bereitzustellen und zu beachten.

Alle Sicherheits- und Gefahrenhinweise an der Schärfmaschine müssen vollzählig und in gut lesbarem Zustand sein.

### 2.4.4 Personalauswahl, Personalqualifikation

Nur geschultes und eingewiesenes Personal darf an der Schärfmaschine arbeiten. Gesetzlich zulässiges Mindestalter beachten!

Die Zuständigkeiten des Personals sind für das Inbetriebnehmen, Bedienen, Warten und Instandsetzen klar festzulegen.

Personal, das sich in der Schulungs-, Einweisungs, Ausbildungs- oder Einlernphase befindet, nur unter ständiger Aufsicht einer erfahrenen Person an der Schärfmaschine arbeiten lassen!

### 2.4.5 Maschinensteuerung

Nur geschultem und eingewiesenem Personal ist es erlaubt, die Maschine einzuschalten.

#### 2.4.6 Sicherheitsmaßnahmen im Normalbetrieb

Jede sicherheitsbedenkliche Arbeitsweise unterlassen.

Schärfmaschine nur betreiben, wenn alle Schutzeinrichtungen vorhanden und voll funktionsfähig sind.

Mindestens einmal pro Schicht die Schleifmaschine auf äußerlich erkennbare Schäden und Funktionsfähigkeit der Sicherheitseinrichtungen überprüfen.

Eingetretene Veränderungen (einschließlich der des Betriebsverhaltens) sofort der zuständigen Stelle / Person melden. Schärfmaschine gegebenenfalls sofort stillsetzen und sichern.

Vor Einschalten der Schärfmaschine sicherstellen, daß niemand durch die anlaufende Maschine gefährdet werden kann.

Bei Funktionsstörungen Schärfmaschine sofort stillsetzen und sichern. Störungen umgehend beseitigen lassen.

#### 2.4.7 Gefahren durch elektrische Energie

Arbeiten an elektrischen Anlagen oder Betriebsmitteln dürfen nur von einer Elektrofachkraft, den elektrischen Regeln entsprechend vorgenommen werden.

Mängel, wie z. B. beschädigte Kabel, Kabelverbindungen usw. müssen sofort von einer autorisierten Fachkraft beseitigt werden.

#### 2.4.8 Besondere Gefahrenstellen

Quetschgefahr und Gefahr des Einzuges z. B. von Kleidung, Fingern, Haaren im Bereich der Schleifscheiben.

### 2.4.9 Instandhaltung (Wartung, Instandsetzung), Störungsbeseitigung

Instandsetzungsarbeiten fristgemäß durch Fachpersonal durchführen.

Bedienungspersonal vor Beginn der Instandsetzungsarbeiten informieren. Die verantwortliche Aufsichtsperson ist zu benennen.

Bei allen Instandhaltungsarbeiten Schärfmaschine spannungsfrei schalten und gegen unerwartetes Wiedereinschalten sichern. Netzstecker ziehen.

Instandsetzungsbereich, soweit erforderlich, absichern.

Nach Beendigung der Wartungsarbeiten und Störungsbeseitigung alle Sicherheitseinrichtungen montieren und auf ihre Funktion überprüfen.

### 2.4.10 Bauliche Veränderungen an der Schärfmaschine

Ohne Genehmigung des Herstellers keine Veränderungen, An- oder Umbauten an der Schärfmaschine vornehmen.

Dies gilt auch für den Einbau und das Einstellen von Sicherheitseinrichtungen.

Alle Umbaumaßnahmen bedürfen einer schriftlichen Bestätigung der Firma Knecht Maschinenbau GmbH.

Maschinenteile in nicht einwandfreiem Zustand sofort austauschen.

Nur Original Ersatz- und Verschleißteile verwenden. Bei fremdbezogenen Teilen ist nicht gewährleistet, daß sie beanspruchungs- und sicherheitsgerecht konstruiert und gefertigt sind.

### 2.4.11 Reinigen der Schärfmaschine

Verwendete Reinigungsmittel und Materialien sachgerecht handhaben und umweltgerecht entsorgen.

Für sichere und umweltschonende Entsorgung von Verschleiß- sowie Austauschteilen sorgen.

#### 2.4.12 Öle und Fette

Beim Umgang mit Ölen und Fetten, die für das Produkt geltenden Sicherheitsvorschriften beachten. Besondere Vorschriften für den Lebensmittelbereich beachten.

### 2.4.13 Ortsveränderung der Schärfmaschine

Auch bei geringfügigem Standortwechsel Schärfmaschine von jeder externen Energiezufuhr trennen. Vor Wiederinbetriebnahme die Schärfmaschine wieder ordnungsgemäß an die Spannungsversorgung anschließen.

Bei Verladearbeiten nur Hebezeuge und Lastaufnahmeeinrichtungen mit ausreichender Tragkraft einsetzen.

Sachkundigen Einweiser für den Hebevorgang bestimmen.

Im Verlade- und Aufstellbereich dürfen sich keine weiteren, außer die für diese Arbeiten bestimmten Personen aufhalten.

Schärfmaschine nur gemäß Angabe der Betriebsanleitung (Anschlagpunkte für Lastaufnahmeeinrichtungen usw.) fachgerecht mit Hebezeug anheben,

Nur geeignetes Transportfahrzeug mit ausreichender Tragkraft verwenden.

Ladung zuverlässig sichern. Geeignete Anschlagpunkte benutzen.

Bei Wiederinbetriebnahme nur gemäß Betriebsanleitung verfahren.

### 3.1 Verwendungszweck

Die Schärfmaschine KLA 220 - HV 152 dient zum Schärfen von sichelförmigen Messern.

### 3.2 Technische Daten

Höhe
Breite
Tiefe900 mm
Gewicht
Spannungsversorgung *
Netzfrequenz *
Leistung *
Leistungsaufnahme *
Stromaufnahme *
Vorsicherung
Arbeitsgeräusch Schleifscheiben

<sup>\*)</sup> Diese Angaben können sich je nach elektrischer Versorgung ändern.




Bild 3-1 Abmessungen in mm

### 3.3 Funktionsbeschreibung

Die Schärfmaschine KLA 220 - HV 152 eignet sich zum Schleifen von sichelförmigen Schneidewerkzeugen, wie sie z. B. in Würfelschneidern eingesetzt werden.

Die maximale Fasenbreite beträgt 6mm.

Das Schleifen und Entgraten der Messer erfolgt in einem Arbeitsgang.

Unrund gewordene Schleifscheiben können mit dem Abrichtgerät wieder rund gemacht werden.

### 3.4 Baugruppenbeschreibung




Bild 3-2 Gesamtansicht Sichelmesserschärfmaschine


- 1 Klemmhebel Höheneinstellung
- 2 Skala Schwenkwinkel
- 3 Abrichtgerät HV 156
- 4 Schalter
- 5 Wasserschale
- 6 Schleifscheiben
- 7 Schleifplatte SP 107
- 8 Messer
- 9 Schleifhebel
- 10 Winkelskala

#### 3.5 Aufbau

Die Schleifscheiben werden jeweils von einem Motor angetrieben. Die Kraftübertragung erfolgt über einen Keilriemen auf einem Schneckengetriebe. Der linke Motor ist in beide Richtungen schaltbar.

Die Bewegung des Messers erfolgt von Hand.

### 3.6 Winkeleinstellung



Die Winkeleinstellung erfolgt über den Sterngriff (7-2/2) an der Seite der Maschine.

Rechts auf dem Maschinengehäuse befindet sich ein Fenster (3-3/2) in dem der Schleifwinkel abgelesen werden kann.

Zum Justieren der Winkelskala kann der Zeiger (3-3/3) mit dem Kreuzgriff (3-3/1) geklemmt werden.

Bild 3-3 Winkeleinstellung

### 3.7 Abrichgerät HV 156

Unrund gewordene Schleifscheiben werden mit dem Abrichtgerät (3-4/1) wieder rund gemacht.

Zum Abrichten müssen die einstellbaren Schutzschieber an der Schutzhaube entfernt, und die Schleifscheiben auseinandergedreht werden. Das Abrichtgerät wird mit den vier Kreuzgriffen (3-4/2)

auf der Maschinenhaube befestigt.




Bild 3-4 Abrichgerät HV 156



Wenn die Schutzschieber an der Schutzhaube entfernt sind, Maschine nur einschalten, wenn das Abrichtgerät montiert ist.

Schwere Verletzungen sind möglich!

VORSICHT

#### 3.8 Schleifscheiben wechseln



Bild 3-5 Schleifscheiben wechseln


Zum Wechseln der Schleifscheiben die Wasserschale entfernen und die Schutz-haube abmontieren.

Danach die Schleifscheiben auseinanderdrehen und die Flanschschrauben öffnen (beide Schrauben haben ein Rechtsgewinde).



Bei abmontierter Schutzhaube Einzugsgefahr für Haare, Finger und Kleidung. Vor dem Schleifscheibenwechsel, den Neztstecker ziehen. Maschine nur mit montierter Schutzhaube einschalten. Schwere Verletzungen sind möglich!

#### 3.9 Wasserschale



Nach dem Schleifen muß die Wasserschale nach unten geklappt werden, da sonst die Schleifscheiben im Wasser stehen, und unrund werden.

Bild 3-6 Wasserschale

#### 3.10 Schutzwinkel




Bild 3-7 Schutzwinkel

Die Schutzwinkel (3-7/1) und (3-7/2) müssen immer so eingestellt werden, daß der maximale Abstand zwischen Schleifscheiben und Schutzwinkel 3 mm beträgt.



Bei falsch eingestellten Schutzwinkel, Einzugsgefahr für Finger, Haare und Kleidung.

### 3.11 Drehrichtung




Bild 3-8 Drehrichtung

Die Drehrichtung der rechten Schleifscheibe muß dem Pfeil auf der Maschinenhaube (3-8/1) entsprechen.



Bei falscher Drehrichtung, Einzugsgefahr für Finger, Haare und Kleidung.

Schwere Verletzungen sind möglich!

### 4. TRANSPORT



Für den Transport müssen die dafür gültigen örtlichen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften beachtet werden.

Schleifmaschine nur mit den Maschinenfüßen nach unten transportieren.

### 4.1 Transportmittel

Für den Transport und das Aufstellen der Schärfmaschine nur ausreichend dimensionierte Transportmittel benutzen, z. B. PKW, Gabelstapler, hydraulischer Hubwagen.

### 4.2 Transportschäden

Werden nach dem Abladen bei der Abnahme der Lieferung Schäden festgestellt, sofort die Firma Knecht Maschinenbau GmbH und die Spedition in Kenntnis setzen. Wenn erforderlich, muß umgehend ein unabhängiger Sachverständiger hinzugezogen werden.

Verpackung und Befestigungsbänder entfernen. Befestigungsbänder an der Schärfmaschine entfernen.

Verpackung umweltgerecht entsorgen.

### 4.3 Transport an einen anderen Aufstellungsort

Für den Transport an einen anderen Aufstellungsort beachten, daß der Platzbedarf eingehalten wird (siehe Abschnitt 3.2).

Am neuen Aufstellungsort muß ein zulässiger Elektroanschluß vorhanden sein.

Schärfmaschine muß fest und sicher stehen.



Installationen an der elektrischen Anlage dürfen nur von einer autorisierten Fachkraft oder unserem Kundendienst vorgenommen werden.

Die dafür gültigen örtlichen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften beachten.

### 5.1 Auswahl des Fachpersonals



Wir empfehlen, die Montagearbeiten an der Schärfmaschine durch geschultes Knecht - Personal durchführen zu lassen. Bei Schäden infolge unsachgemäßer Montage übernehmen wir keine Haftung.

### 5.2 Aufstellungsort

Beim festlegen des Aufstellungsortes den notwendingen Platzbedarf für Montage-, Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten an der Schärfmaschine berücksichtigen (siehe Abschnitt 3.2).

### 5.3 Versorgungsanschlüsse

Die Schärfmaschine wird anschlußfertig mit dem entsprechenden Anschlußkabel geliefert.



Auf richtigen Anschluß der Spannungsversorgung achten.

Bei falschem Anschluß können sich die Schleifscheiben entgegengesetzt der vorgeschriebenen Drehrichtung drehen. Falsche Drehrichtung kann zu schweren Verletzungen führen.

Vorgeschriebene Drehrichtung siehe Abschnitt 3.11.

### 5.4 Einstellungen

Die verschiedenen Bauteile sowie die Elektrik werden vor der Auslieferung bei der Firma Knecht Maschinenbau GmbH eingestellt.



Eigenmächtige Änderungen der eingestellten Werte sind nicht zulässig und können zur Beschädigung der Schärfmaschine führen.

### 5. MONTAGE

### 5.5 Schärfmaschine montieren

Schärfmaschine am Aufstellungsort auf einen ebenen Tisch mit einer Höhe von ca. 60 cm stellen.

Die Spannungsversorgung bauseitig von einem Elektrofachmann installieren lassen.

Die Schutzeinrichtungen vor Inbetriebnahme vollständig montieren und prüfen.



Alle Schutzeinrichtungen vor Inbetriebnahme von autorisiertem Fachpersonal auf deren Wirksamkeit überprüfen lassen.

### 6. INBETRIEBNAHME



Sämtliche Arbeiten dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.

Die dafür gültigen örtlichen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften müssen eingehalten werden.





Bei eingeschalteter Schärfmaschine Einzugsgefahr für Hände, Haare und Kleidung.

Schwere Verletzungen sind möglich.

Bild 6-1

Kraftstecker (CEE - Stecker) mit der bauseitig vorhandenen Steckdose verbinden (3x400V, 16A.

Schalter für Schleifscheiben auf Stellung I drehen. Schleifscheiben drehen sich.

Drehrichtung prüfen.

Der Richtungspfeil (6-1/1) gibt die Drehrichtung der rechten Schleifscheibe an.


Nach Sicherstellen der vorgeschriebenen Drehrichtung, Schalter auf **0** drehen



Bei allen Arbeiten an / mit der Schärfmaschine müssen die gültigen örtlichen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften sowie die Abschnitte "Sicherheit" und "Wichtige Hlnweise" in der Betriebsanleitung beachtet werden.

VORSICHT

### 7.1 Winkeleinstellung




Die Winkeleinstellung erfolgt über den Stern-griff (7-2/1) an der Seite der Maschine.

Rechts auf dem Maschinengehäuse befindet sich ein Fenster (7-1/2) in dem der Schleif-winkel abgelesen werden kann.

Da sich der Schleifwinkel durch die Abnut-zung der Schleifscheiben verändert, muß die Skala täglich oder nach jedem Abrichtvor-gang, neu justiert werden.

Bild 7-1 Winkeleinstellung

Dazu werden die Schleifscheiben solange auseinandergedreht, bis der Skalenpfeil (7-1/3) auf **0** steht. Dann die Skala mit dem kleinen Kreuzgriff (7-2/2) arretieren und die Schleifscheiben solange




zusammen- bzw. auseinanderdrehen, bis sie sich scheinbar berühren (Bild 7-3)

Bild 7-2 Skalenpfeil arretieren

Bild 7-3 Einstellung der Schleifscheiben

Dann wird die Arretierung der Skala wieder gelöst und die Schleifscheiben zusammengedreht, bis der gewünschte Schleifwinkel auf der Skala angezeigt wird.



#### 7.2 Schleifscheiben wechseln

Zum Wechseln der Schleifscheiben muß man die Wasserschale (7-5/1) entfernen und die Schutzhaube abmontieren.

Danach die Schleifscheiben auseinanderdrehen und die Flanschschrauben öffnen (beide Schrauben haben ein Rechtsgewinde).

Nach der Montage der Schleifscheiben muß der Schleifwinkel neu justiert werden. (siehe Kapitel

7.1). Ebenso müssen die Schutz-schieber neu eingestellt werden. (siehe Kapitel 3.10).



Bild 7-4 Schleifscheiben wechseln

#### 7.3 Wasserschale


Nach dem Schleifen muß die Wasserschale (7-5/1) nach unten geklappt werden, da sonst die Schleifscheiben im Wasser stehen, und unrund werden.



Vor dem Schleifscheibenwechsel den Netzstecker ziehen.

Maschine nur mit montierter Schutzhaube einschalten.

Bild 7-5 Wasserschale



### 7.4 Abrichten der Schleifscheiben

Unrund gewordene Schleifscheiben werden mit dem Abrichtgerät (3-4/1) wieder rund gemacht.

Zum Abrichten müssen die einstellbaren Schutzschieber an der Schutzhaube entfernt, und die Schleifscheiben auseinandergedreht werden. Das Abrichtgerät wird mit den vier Kreuzgriffen (4-3/2) auf der Maschinenhaube befestigt.

Nach dem Abrichten den Schutzschieber wieder an die Schutzhaube montieren und bei eingeschalteter Maschine die Kanten der Schleifscheiben mit dem Abrichtstein rund machen. Nach dem Abrichten muß der Schleifwinkel neu justiert werden. (siehe Kapitel 7.1)

Bild 7-6 Schleifplatte SP 107 montieren




# 7.5 Aufspannen von sichelformigen Messern

Das Sichelmesser wird mit einer Schleifplatte auf der Maschine aufgespannt.

Die Schleifplatte muss für jeden Messertyp als Zubehör bestellt werden.

Schleifplatte (2) auf die Aufnahmeachse (1) schieben.

### 7.6 Schärfen von Handmessern



Handmesser senkrecht zwischen die Schleifscheiben halten. Maschine einschalten, Schalterstellung I = Schleifen (7-9/1).

Das Messer mit leichtem Druck über die Schleifscheiben ziehen. Messer an der Spitze entsprechend dem Schneidenverlauf anheben.

Bild 7-9 Schalter

Wenn die Schneide scharf ist, Maschine auf Stellung II = Abziehen (7-9/2) schalten. Das Messer nun ohne Druck in gleicher Weise über die Schärfscheiben ziehen bis die Schneide glatt ist.



Scharfe Messerschneide.


Schwere Schnittverletzungen sind möglich.


Schutzhandschuhe tragen.





Bild 7-10 Handmesser schärfen







VORSICHT

Scharfe Messerschneide.

Schwere Schnittverletzungen sind möglich.

Schutzhandschuhe tragen.

### 8. WARTUNG & PFLEGE



VORSICHT

Bei allen Arbeiten an der Schärfmaschine müssen die gültigen örtlichen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften sowie die Abschnitte "Sicherheit" und "Wichtige Hinweise" in der Betriebsanleitung beachtet werden.

Nur Original Ersatz- und Verschleißteile verwenden. Bei fremdbezogenen Teilen ist nicht gewährleistet, daß sie beanspruchungs- und sicherheitsgerecht konstruiert und gefertigt sind.

### 8.1 Schleifmittel

Folgende Schleifmittel sind für die KLA 220 - HV 155 zugelassen:

Bezeichnung	Тур	Korn	Abmessungen	Bemerkung
Schleifscheibe	А	320	d.150x10xd.25	
	Rec. Arkansas	1000	d.150x10xd.25	
	Al Aufgedampft	120	d.150x10xd.25	
	Stahl	-	d 150v10vd 25	

### 8.2 Reinigung

Die Maschine muß nach jedem Schleifen gereinigt werden, da sonst der Schleifschlamm trocknet und nur schwer wieder zu entfernen ist.

Nach der Reinigung Maschine mit säurefreiem Öl leicht einölen (siehe auch Schmierplan).

Das Kühlmittel ist im wöchentlichen Turnus auszuwechseln.

### 8.3 Schmierung

Alle Lagerstellen sind mit wasserdichten, fettgeschmierten Wälzlagern ausgerüstet und daher wartungsfrei.

Wir empfehlen die Gewinde an den Befestigungsbolzen im Turnus von 4 Wochen mit Fett zu Schmieren (siehe auch Schmierplan).

### 8. WARTUNG & PFLEGE

### 8.4 Schmierplan

### Schmierplan und Schmierstofftabelle

Schmierarbeiten	Turnus	OEST	SHELL	ESSO	DEA
Schmieren der Gewinde von Kreuzgriffen und Klemmhebeln	4 Wochen	GOC 180	Alvania R2	Beacon EP2	Dolon E2
Einölen der Maschinenteile nach dem Reingen	nach jedem Schleifvorgang	Paraffinum Perliqium	Ondina 1727	Marcol80	Merkur Weißöl Pharma 40
Kühlmittelzusatz	2 Wochen	Colometa SK 808	Dromus B	Kutwell S72	Targon AL

# **ERSATZTEILVERZEICHNIS**

# Entschwartungs- und Entvliesklingenschärfmaschine KLA 220 - HV 155

**ACHTUNG!** Bei Ersatzteilbestellungen unbedingt Maschinentyp und Maschinennummer angeben.

